



**BETECKNINGAR**

000 = Båtplatsnummer

00 = Medelvattendjup

0,0 \* 0,0 = Båtplatsstorlekar bredd gånger längd

**FÖRENINGEN SKINTEBO BRYGGOR**  
 SITUATIONSPLAN  
 BÅTPLATSSORLEKAR